

ミニキャリパー BMK 1800 用取扱説明書

1. はじめに

特長について

ミニキャリパー BMK 1800 はエアの推力でディスクをはさみ制動する小形コンパクトなブレーキです。

ディスクが大気に接しているので熱放散が良く、急制動や頻繁な使用に最適です。

最小寸法で最大の制動力が発生できます。

小形のブレーキでも 0.6 MPa で 1800 N の制動力がでます。

キャリパーブレーキへの供給空気圧を変えることにより制動力を広範囲に調整できます。

またディスク径を変えることによりトルクが変わります。

ボルトとスプリングピンで固定でき取り付けが簡単です。

無給油でご使用できます。

摩擦板はノンアスベスト品で、簡単に交換が可能です。

この取扱説明書を熟読し、説明書の指示通り作業を行って下さい。

あらゆる要素を適正な運転条件に保ってご使用下さい。

取扱説明書はエアブレーキを最終的にご使用頂くユーザーにもお届け下さい。

人身事故や機械の損傷を未然に防止するために「**注意**」には十分留意して下さい。

またご使用機械の安全性についてもチェックし、安全対策を講じて下さい。

不明な点があれば事前に弊社に問い合わせ下さい。


2. 取付け

摩擦板と接触するディスク両面の油、ゴミを取り除きます。

ディスクを軸に取付けます。この時、ディスクは軸に対して側面の触れを 0.1 mm 以内になる様取付けます。

スプリングピン（部番 11）を機台に取り付けます。その時の位置は下図参照下さい。

（スプリングピンは回り止めとブレーキ-ディスク間の芯ずれ防止のために取り付けて下さい。）



ディスク外周は摩擦板が外周より 1.5 mm 内側になるようディスクキャリパー形エアブレーキを取付け、そしてディスクと摩擦板とのすきまが両側共に等しくなるように配置します。

ハブの M8 部をボルトで機台に固定します。その際、二面幅をスパナで回り止めします。

M8 ボルト推奨締付トルクはボルトの材質が S C M 材の場合 32.2 N・m です。

3. エア配管

ブレーキ本体に取り付ける配管や継手にはシールテープやガスケットなどのシール材を使用し、エア洩れがないことを確認して取付けて下さい。

シール材を使用する場合はブレーキ、配管内部にシール材が入り込まないようにして下さい。

締付トルクの不足、過大はエア洩れ、ねじ部破損の原因となります。

R c 1 / 8 の推奨締付トルクは 7 ~ 9 N・m です。

応答時間を短くするためにはエア制御機器とクラッチ間のエア配管を短くして下さい。

空気室容積 最小 4 . 5 6 c m³ 最大 1 9 . 7 3 c m³ (最大時は摩擦板が片側 2 mm 摩耗した時)

「注意」



配管する場合はフレキシブルチューブをご使用下さい。銅製、鉄製パイプは使用しないで下さい。エア圧は 0 . 6 M P a 以下でご使用下さい。

4. 潤滑

ディスクキャリパー形エアブレーキを長寿命で性能を十分発揮させるためには、清浄で乾燥した圧縮空気を供給して下さい。

シールは無給油タイプのパッキンを使用しています。

初期グリース (昭和シェル石油㈱のアルバニアグリース 3) を封入しておりますのでオイルミストを供給する必要はありません。

5. 保守

ディスクキャリパー形エアブレーキはトルク維持のために調整する必要はありません。

摩擦板を時々調べ、摩擦板側面にある溝がなくなった時、摩擦板を交換して下さい。

摩擦板交換方法については分解手順の 1 ~ 3、再組立手順の 2 ~ 6 を参照して下さい。

6. ブレーキの誤動作が生じる原因は下記の通りです。

1. パッキンの損傷によるエア漏れ
2. 戻しばねの損傷
3. 供給空気の汚れ
4. エア制御機器の損傷

7. 分解・組立

分解手順

1. ハブ (部番 1) についている軸用 C 形止め輪 (部番 7) を片方外します。
2. ハブ (部番 1) をブレーキ本体から抜き取ります。
3. ハウジング A (部番 3) , ハウジング B (部番 1) 及び、戻しばね (部番 1 0) 、摩擦板 (部番 5) に分解されます。
4. ピストン (部番 2) はエア供給口 (R c 1 / 8 部) に軽くエアを入れると外れます。

「注意」



止め輪 (部番 7) を外す場合には細心の注意が必要です。けがをしないように止め輪の着脱には専用工具を使用し、常に保護眼鏡を着用して下さい。

「注意」



分解時に戻しばね (部番 1 0) が飛ぶ恐れがありますので、ハブをブレーキ本体から抜くときは十分にご注意下さい。 着脱時には、保護眼鏡を着用して下さい。

再組立手順

1. ピストン（部番 2）に取付けたパッキン（部番 8）に推奨グリース（昭和シェル石油㈱のアルバニアグリース 3 又は同等品）を塗布し、ハウジング A（部番 3）のシリンダ部に装着する。
2. ハウジング A（部番 3）、ハウジング B（部番 1）の摩擦板溝に摩擦板（部番 5）を取付ける。
3. 戻しばね（部番 10）を各々の摩擦板（部番 5）の切り穴部に取り付ける。
4. ハウジング A（部番 3）、ハウジング B（部番 1）で戻しばね（部番 10）を挟み込む様にしてブッシュ（部番 6）の穴位置を合わせる。
5. ブッシュ（部番 6）の穴にハブ（部番 4）を挿入する。
6. ハブ（部番 4）に止め輪（部番 7）を入れる。

「注意」




止め輪（部番 7）を取付ける場合には細心の注意が必要です。けがをしないように止め輪の着脱には専用工具を使用し、常に保護眼鏡を着用して下さい。

「注意」



再組立時に戻しばね（部番 10）が飛ぶ恐れがありますので、ハブ（部番 4）をブレーキ本体から抜くときは十分にご注意下さい。着脱時には、保護眼鏡を着用して下さい。

8. 構造図



9 . ディスク

ディスクは変形やそりのない鋼板を使用して下さい。

ディスクの厚さは6 mmにして下さい。

推奨ディスク外径は 80 ～ です。

推奨表面粗さは6 . 3 S以下です。

10 . 部品一覧表

品番	部品名	数量
1	ハウジング B	1
2	ピストン	1
3	ハウジング A	1
4	ハブ	1
5	摩擦板	2
6	ブッシュ	4
7	C 形止め輪 (軸用)	2
8	パッキン	1
9	ブッシュ	1
10	戻しばね	1
11	スプリングピン	1
12	ピストン受け板	1

お問い合わせ先

旭精工株式会社

〒593-8324 堺市鳳東町6丁570番地の1

TEL (072)271-1221 (代表)

TEL (072)271-2766 (ダイヤルイン)

FAX (072)271-1174

E-mail clutch@asahiseiko.co.jp

URL http://www.asahiseiko.co.jp

改良のため、予告なしに製品の外観・寸法・使用などを変更することがあります。

No.0404 M 1 2 4